## ラパン設定手順

1. ラパンの電源を入れます。



2. iOSの「設定」アプリの「Wi-Fi」項目をタップします。

••••• S	oftBank 4G 6=33 7 🕫 🕸 71%	•••
	設定	
≻	機内モード	
<b>?</b>	Wi-Fi 接続されていません	>
*	Bluetooth オン	>
( <sup>4</sup> )	モバイルデータ通信	>
ବ	インターネット共有 オフ	>
<b>S</b>	キャリア SoftBank	>
	通知センター	>
8	コントロールセンター	>
C	おやすみモード	>

## 3. "デバイス"の下にある"SATO"をタップします。

SoftBank 4G 6:33 SoftBank 4G Willer	<b>7 8</b> \$ 71% ■D
acter men	
Wi-Fi	
ネットワークを選択 🍀	
その他	
デバイス	
SATO	÷ (i)
接続を確認	$\bigcirc$
接続したことのあるネットワー 接続されます。接続したことの ークに接続できない場合は、手 ークを選択する必要があります	-クに自動的に )あるネットワ =動でネットワ 「。

4. IPアドレス 欄の「静的」をタップします。
IPアドレスに"192.168.1.2"、サブネットマスク"255.255.255.0"を入力します。

••••	Soft	Bank	4G	7:	14	1	<b>0</b> \$ 8	37%	D+#
✓ Wi-Fi SATO									
	DHC	P	T	Boo	otP		1	净的	
IP;	アド	レス				1	92.1	68.1	1.2
サプネットマスク 255.255.255.0			5.0						
ル	-9	_							
DNS									
検	索ド	Хı	$\sim$						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	1	:	;	(	)	¥	&	0	"
#+=		•	,	1	2	!	•		
АВС	ŧ	) Ç	2	s	pac	9		retu	m

5. 自動接続のスイッチをONにします。 ラパンのLCD画面のアンテナマークが3本黒くなれば、接続成功です。



6. App Storeから<u>SmaPri Driver</u>をダウンロードします。

7. ダウンロードしたSmaPri Driverを起動し、プリンタ設定画面で、IPアドレスに、192.168.1.1を設定します。

++++ SoftBank 4G 7:09	1 🖉 💲 86% 💶 ) f
プリンタ	設定 テスト印刷
LAN設定	
IPアドレス	192.168.1.1 >
TCPポート	1024 >
デバイス設定	
セッションの切断調 1発行指示毎	iiii > )
通信設定	
マルチアイテム送信	~
CRC	
応答タイムアウト	90000 [ms] >
<b>5 ○</b>	

8. 下のボタンをタップします。

設定送信

9. SmaPri Driverに画面が切替わり、処理状況に「完了」と表示されると、設定完了です。



【送信される設定値】

項目	設定値	備考
印字速度	最大103/秒	※2段階の速い方。初期値:最大75mm/秒
印字濃度レベル	濃い	※5段階の最も濃い。初期値:普通
オートパワーオフ	なし	※電源が切れない。初期値:5分
発行モード指定	ジャーナル発行モード	※連続紙を使用するモード。初期値:ラベル発行モード